

Guía de soporte técnico de Whiz

Esta guía de asistencia describe cómo hacer frente a los problemas que puedan surgir durante el funcionamiento y el mantenimiento de la Máquina. Por favor, compruebe cómo gestionar problemas y procedimientos. Para obtener más detalles, por favor consulte la «Guía rápida de Whiz» incluida en la Máquina para el funcionamiento básico y el mantenimiento.

La última versión de este documento y el Manual de Operaciones de Whiz se pueden encontrar en «help.meetwhiz.com».

* Tenga en cuenta que las especificaciones de la pantalla táctil están sujetas a cambios sin previo aviso

🛦 La máquina ha abandonado la ruta de limpieza

Mensaje de error ROBOT FUERA DE RUTA



▲ La batería interna se ha agotado

Mensaje de error BATERÍA SECUND. APAGADA



Detección de obstáculos/escalones

Mensaje de error DIFER. ALTURA DETECTADA / IMPACT DETECTED



🛦 Error de sensor/sistema

Mensaje de error

FRONT CAMERA ERROR/BOTTOM SENSOR ERROR SYSTEM ERROR/ FIRMWARE ERROR



Si el problema persiste, informe de lo siguiente al servicio de atención al cliente

- El número de error y el mensaje que aparece en la pantalla táctil (p.ej. : Número de error : 103, 8001 / Mensaje de error : Error del sistema)
- El funcionamiento de la máquina antes y después de producirse el error
- Cómo ha intentado solucionar el problema antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente
- Si el problema persiste incluso después de reiniciar la máquina

+ Mantenimiento

Para mantener la máquina en buen estado, será necesario realizar el mantenimiento después de cada uso o una vez a la semana.

* Lleve a cabo el mantenimiento en función del polvo que se haya recogido.

Limpieza del polvo y suciedad de los sensores

Los sensores son un componente importante para detectar obstáculos durante la limpieza autónoma. Limpie el polvo o la suciedad con el paño de microfibra suministrado.



Desechar el polvo de la bandeja del depósito

Extraiga la bandeja del lateral por el asa.



Limpieza del exceso de polvo en el cepillo

Si hay polvo o pelo atrapado en el cepillo, extraiga el cepillo de la máquina y límpielo.

- 1
- Coloque la máquina de lado con cuidado
- * Asegúrese de que el volante no sobresalga.



Inserte cada extremo del cepillo en la toma correspondiente del compartimento del cepillo





Empuje el cepillo hacia la derecha y tire de él hacia usted







- Compruebe las marcas en los extremos izquierdo y derecho del cepillo.
- Gire el cepillo y compruebe que esté instalado correctamente.



Sustitución de la bolsa

Cuando la bolsa esté llena y aparezca el mensaje de error, sustitúyala por una nueva.



SoftBank Robotics Corp.

Reiniciar la máquina

