

# Vermogensmeter Installatie Handleiding





#### HANDELSMERK

Originele AlphaESS Storion-Serie vermogensmeter gebruikershandleiding

#### Duitsland

Alpha ESS Europe GmbH Tel.: +49 (0)6103 459 160-1 E-mail: europe@alpha-ess.de Web: www.alpha-ess.de Add: Paul-Ehrlich-Straße 1a 63225 Langen

#### China

Alpha ESS Co., Ltd. Tel.: +86 (0)513 806 868 91 E-mail: info@alpha-ess.com Web: www.alpha-ess.com Add: JiuHua Road 888, High-Tech Industrial Development Zone 226300 Nantong City, Jiangsu Province

#### Benelux

iinno-benelux E-mail: info@iinno-benelux.com Web: www.inno-benelux.com Add: Henri Dunantlaan 23, 3500 Hasselt, Belgium

27.05.2015



## **Copyright Statement**

Deze handleiding valt onder het copyright van Alpha ESS Co., Ltd. Waarbij alle rechten voorbehouden zijn. Draag zorg voor deze handleiding en ga strikt te werk in overeenstemming met de veiligheids -en gebruiksaanwijzingen van deze handleiding. Maak geen gebruik van het systeem zonder de handleiding volledig doorgenomen te hebben.

# Inhoud

1.	Algemeen
2.	Product Specificaties
3.	Technische Parameters4
4.	Meter Omschrijving5
	4.1 Buiten afmetingen
5.	Installeren en verbinden7
	5.1 Installatie diagram7
	5.2 Bedradingsschema7
	5.3 Kennisgeving bij installatie8
6.	Installatie met een AlphaESS Storion systeem8
	6.1 De vermogensmeter op het systeem aansluiten met de plug-in9
	6.2 Aansluiten van de vermogensmeter op het systeem zonder plug-in
	6.3 Aansluiten van de tweede vermogensmeter bij een AC oplossing11
7.	Functie beschrijving13
	7.1 Meten13
	7.2 Klok en periode van timing13
	7.3 Display13
	7.4 Output14
	7.5 Communicatie14
	7.6 Programmeer functie14
	7.7 Meter uitlezing en vermogensmanagement functies14
8.	Omschrijving van het display14
	8.1 Cycling display functie16
	8.2 Knop display functie17
	8.3 Communicatie



8.4 Aandacht19
----------------

# 1. Algemeen

De DTSD1352 (ADL3000) elektriciteitsmeter is een nieuwe generatie miniatuur elektriciteitsmeter ontwikkeld door Acrel Electric. Deze producent heeft veel jaren ervaring in het ontwerpen van elektriciteitsmeters en brengt nu een geavanceerd product als aanvulling op de AlphaESS opslagsystemen.

De vermogensmeter heeft een LCD display en een electriciteits puls uitgangsfunctie. Naast normaal bedrijf van de klok, kunnen de tijdsintervallen bijkomend ingesteld worden. Via de geïntegreerde RS485 communicatie kan de meter gegevens uitwisselen met het AlphaESS energy management systeem en zo bijdragen tot geautomatiseerde energie opvolging.

Deze vermogensmeter heeft het voordeel klein te zijn, een grote nauwkeurigheid te hebben, een goede EMC, gemakkelijk te installeren en meer. De meter voldoet aan de relevante technische vereisten van vermogensmeters van de GB/T 17215, GB/T 17883 en DL/T 614 standaarden. De meter is CE gekeurd en gecertifieerd.

# 2. Product Specificaties

Туре	Nauwkeurigheidsklasse	Nominale spanning	Stroom specificatie	Puls constante
	0.5		3 x 1.5 (6) A	6400imp/kWh
DTSD 1352		3 x 220 /	3 x 5 (20) A	1600imp/kWh
(ADL3000)		380V	3 x 10 (40) A	800imp/kWh
			3 x 20 (80) A	400imp/kWh

Tabel 1. Product Specificatie



# 3. Technische Parameters

D		Technische waarde
PL	Int	DTSD1352 (ADL3000)
Nauwkeuri	gheidsklasse	Actief: 0.5 Class ; Reactief: 2 Class
Nominale	spanning	3 x 220 / 380V
Stroom s	pecificatie	1.5 (6) A, 5 (20) A, 10 (40) A, 20 (80) A
Operatione	le spanning	Normaal operationeel spanningsbereik: 0.9~1.1 Un Limiet operationeel spanningsbereik: 0.7~1.2 Un
Referentie	frequentie	50Hz of 60Hz
Start stroom	Direct aangesloten	0.004lb
	Via CT aangesloten	0.002ln
Vermogens-	Spannings lijn	≤5VA/fase
verbruik	Stroom lijn	<4VA/fase
Electriciteits	spuls uitgang	Puls breedte: 80ms ± 20ms Photo isolator, collector open uitgang
Digitale cor	mmunicatie	RS485, MODBUS-RTU
Klok	fout	≤0.5s/d
Temperatuursbereik		Normale werkingstemperatuur: -10°C - +45°C Limiet werkingstemperatuur: -20°C - +55°C Opslag temperatuur: -40°C - +70°C
Relatieve vochtigheid		≤95% (Niet condenserend)
Buiten afmet	ingen (LxBxH)	126 x 109 x 74 (mm)
Gemiddele storing	e tijd tussen gen (h)	≥50.000

Tabel 2. Technische Parameters



# 4. Meter Omschrijving



Figuur 1. Meter - Omschrijving

No	Naam	Status	Functie
1	RS485 Plug-In		RS485 terminal
2	LCD		LCD display
3	Alarm	Indicator licht	Abnormale meter instructies
4	Fase sequentie	Indicator licht	Fase sequentie foutmelding
5	Spanningsverlies	Indicator licht	Spanningsverlies status melding
6	Reactief	Indicator licht	Reactief vermogen puls indicatie
7	Actief	Indicator licht	Actief vermogen puls indicatie
8	Enter Knop		Bevestigingsknop
9	Omlaag Knop		Omlaag
10	Omhoog Knop		Omhoog
11	SET Knop		Set knop

Tabel 3. Meter - Omschrijving



## 4.1 Buiten afmetingen



Figuur 2. Meter - vooraanzicht



Figuur 3. Meter – zij aanzicht



# 5. Installeren en verbinden

## 5.1 Installatie diagram

De vermogensmeter moet op een standaard 35mm rail gemonteerd worden zoals getoond in figuur 4:



Figuur 4. Installatie diagram

#### 5.2 Bedradingsschema

Deze vermogensmeter ondersteund twee manieren van verbinden: directe aansluiting of aansluiten via een stroom transformator (CT).



Figuur 5. Drie fasige 4-draads aansluiting



Figuur 6. Drie fasige 4-draads aansluiting via CT



## 5.3 Kennisgeving bij installatie

Deze vermogensmeter is enkel geschikt voor droog binnen gebruik bij voldoende ventilatie en op een standaard 35mm rail.

We raden het gebruik van koperen geleiders aan. Bij rechtstreekse verbinding opletten op de richting van in en uitgang. Draag er zorg voor dat de schroeven goed aangedraaid zijn om abnormale werking van de vermogensmeter door slecht contact te vermijden. Wanneer je de vermogensmeter via CT's aansluit let dan op de polariteit van de secundaire van de stroomtransfo.

# 6. Installatie met een AlphaESS Storion systeem

De vermogensmeter moet geïnstalleerd en aangesloten worden in een verdeelkast. Je meet er het totale verbruik van het huishouden mee.



Figuur 7. Vermogenseter – voorzijde



#### **Opmerking:**

Een netwerk kabel om de vermogensmeter aan te sluiten wordt niet meegeleverd!



## 6.1 De vermogensmeter op het systeem aansluiten met de plug-in



Figuur 9. Vermogensmeter – Connectie 2

De vermogensmeter gebruikt RS485 om met het EMS te communiceren.

Sluit de vermogensmeter met een RS485 kabel aan op de gemarkeerde positie.

Kies de juiste poort om de vermogensmeter met het systeem te verbinden.

#### 6.2 Aansluiten van de vermogensmeter op het systeem zonder plug-in



Sluit de vermogensmeter aan: 3 fases 4-draads aansluiting.

Figuur 10. Vermogensmeter – aansluiting zonder plug-in - 1

De vermogensmeter gebruikt RS485 om met het EMS te communiceren.



RS485 Ethernet	RS485	5 configuratie
	Pin	Functie
SlAcref® Three Phase With Meter	6	RS485 – B
[20] [20] [20] [20] [20] [20] [20] [20]	3	RS485 – A
RS485 Ethernet		

De RS485 communicatie poort van het kastje definieert RJ-45 pin 3 als A (slot 7 van de meter) & 6 als B (slot 8 van de meter).

Figuur 11. vermogensmeter – Aansluiting zonder plug-in - 2



Figuur 12. Achterzijde - RS485 kabel

Plug het vrije uiteind van de RS485 kabel in de poort op de achterzijde van de kast van het systeem.

## **Opgelet:**

Wanneer het systeem als AC oplossing aangesloten wordt, moet er een tweede meter geïnstalleerd worden.

Een AC oplossing wordt gebruikt bij klanten die al over een geïnstalleerd PV systeem beschikken. Voor een AC oplossing heeft het systeem 2 vermogensmeters nodig: de gekende net meter (zoals bij de standaard installatie) en de bijkomende PV meter. De PV meter meet het uitgangsvermogen dat door het PV systeem wordt opgewekt.





## 6.3 Aansluiten van de tweede vermogensmeter bij een AC oplossing

Figuur 13. Tweede vermogensmeter - Schema



Figuur 14. Tweede vermogensmeter – Communicatie



Figuur 15. Tweede vermogensmeter – communicatie zonder plug-in

Sluit de tweede vermogensmeter (2) aan op de positie aangeduid in de figuur.

De tweede vermogensmeter maakt ook gebruik van RS485 om met de eerste vermogensmeter te communiceren. Verbind beide vermogensmeters nu ook met elkaar met een RS485 kabel via de vrije RS485 poorten van de vermogensmeters.

#### Optie 2 zonder plug-in:

De tweede vermogensmeter maakt ook gebruik van RS485 om met de eerste vermogensmeter te communiceren. Sluit aan zoals in de figuur getoond.

Voor RS-485 communicatie, moet het IP address van de tweede vermogensmeter gewijzigd worden. Zorg ervoor dat alle verbindingen (spanning en communicatie) correct zijn uitgevoerd zoals hiervoor getoond.





Figuur 16. Vermogensmeter - ID wijzigen (1)

Step 3 cick' Enter button, and 'PQ' buttom to set password

Figuur 17. Vermogensmeter - ID wijzigen (2)



Figuur 18. Vermogensmeter - ID wijzigen (3)



Figuur 19. Vermogensmeter - ID wijzigen (4)



Figuur 20. Vermogensmeter - ID wijzigen (5)

Check het display wanneer het opstart. Druk nu op de "SET" knop en "PASS" zal op het scherm verschijnen.

- 1. Druk op de "Enter" knop, het display toont nu '0000',
- 2. Druk éénmaal op de "PQ" knop, het display toont nu '0001'.

Druk op de "Enter" knop, het display toont nu 'BUS', klik nogmaals op de "Enter" knop, het display toont nu 'Addr'.

Klik nogmaals op "Enter", het display toont '000', klik tweemaal op de "PQ" knop totdaat het display '002' toont. De ID van de meter is nu gewijzigd.

Sla de parameters op. Hiervoor druk je op de "ENTER" knop totdat ´baud´ wordt getoond. Klik tweemaal op "SET" totdat het display ´save´ toont. Bevestig met "Enter", het display zal nu ´no´ tonen. Klik op "PQ" om in ´yes´ te veranderen.

Druk op "Enter" om op te slaan en naar het hoofdscherm terug te keren.





Figuur 21. Vermogensmeter - ID wijzigen (6)

Wanneer alle instellingen correct zijn uitgevoerd zal het aangeduide symbool flikkeren.

# 7. Functie beschrijving

### 7.1 Meten

- De DTSD1352 (ADL3000) kan positieve, wisselende actieve elektrische energie en in en uitgaande reactieve elektriciteit meten. Terzelfdertijd kan hij ook 3-fasige spanning meten, 3-fasige stroom en voor iedere fase het totaal actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, cos phi, frequentie, en maximale vraag historiek.
- De meter heeft een bevries functie; drie maanden 'bevroren' gegevens kunnen in de meter bewaard worden. Alle opgeslagen gegeven worden voor meer dan 10 jaar in de meter opgeslagen na de laatste uitschakeling.

### 7.2 Klok en periode van timing

- De klok heeft een afwijking binnen de 0,5s/dag en heeft een automatische wissel functie voor de kalender, tijd en schrikkeljaar.
- De klok kan geprogrammeerd worden met twee tijdszones voor een jaar, twee tijdstabellen, acht periodes op een dag en piek, vlak en dal tarief.

## 7.3 Display

• Het display heeft een LCD schem van 7 bits breed.



- Het display roteert gegevens. Met de bedieningsknoppen kan je alle schermen raadplegen. Wanneer er binnen de 8 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt er automatisch terug gegaan naar het status display dat iedere 4 seconden cycled.
- De electriciteits puls en stroom worden aangegeven met rode en groene LEDs.

## 7.4 Output

- De actieve elektrische energie puls uitvoer wordt gebruikt voor kalibratie.
- De meter heeft een passieve photo-electro geïsoleerde output poort met de volgende pulse bandbreedte: 80ms ± 20ms

## 7.5 Communicatie

- Communicatie interface: RS485
- Communicatie protocol: MODBUS-RTU
- Communicatie snelheid: 9600bps (standaard), 4800bps, 2400bps, 1200bos optioneel

#### 7.6 Programmeer functie

- Meter adres instellingen
- Tijd en datum instellingen
- Tarief periode instellingen

### 7.7 Meter uitlezing en vermogensmanagement functies

• De meter heeft RS485 of ZIGBEE voor automatische en op afstand uitleesbare (via bedraad of draadloos netwerk) functionaliteit voor intelligent beheer van vermogen.

# 8. Omschrijving van het display

Onder normaal bedrijf toont het display van de DTSD1352 (ADL3000) meter informatie mbt tijd, datum, totaal actief vermogen, totaal reactief vermogen, totaal tegengesteld actief vermogen, totaal tegengesteld reactief vermogen, huidig actief vermogen. De tijd van een complete cyclus is 4s. De inhoud van het LCD display wordt hieronder beschreven:



No.	Naam	Formaat	Omschrijving	חחחרו	
	Huidige tijd en	uu : mm : ss	Uur : minuut :	10.000	
	tarief		seconde		
1	Het display toont de huidige tijd: 12:00:00				
	Wanneer de piek tarief indicator oplicht, wordt het huidig tarief als piek tarief				
	getoond				

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	וחרחחח	
2	Datum	jj . mm . dd	Jaar . Maand . Dag		
	De getoonde inhoud wilt zeggen dat de datum 01/02/2008 is				

No.	Naam	Formaat	Omschrijving			
3	Totaal kWh	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	00057.52		
	(het decimale scheidingsteken van het kWh display kan verschuiven zoals hieronder)					
	De getoonde inhou	ud wilt zeggen	dat het totaal aantal	kWh momenteel 57,52kWh is		

No.	Naam	Formaat	Omschrijving		
4	Kortstondige piek kWh	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	000   1.20 km	
	Het display toont dat de huidige kortstondige kWh piek 11,20kWh is				

No.	Naam	Formaat	Omschrijving		
5	Piek kWh	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	00024.12 KMh	
	Het display toont dat het huidige piek vermogen 24,12kWh is				

No.	Naam	Formaat	Omschrijving		
6	Vlak kWh	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	<b>000 12. 10</b> KWM	
	Het display toont dat het huidige vlak vermogen 12,10kWh is				



No.	Naam	Formaat	Omschrijving		
7	Dal kWh	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	000 10. 10 kwh	
	Het display toont dat het huidige dal vermogen 10,10kWh is				

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	ΠΠΓ	
					i
8	Communicatie sta	tus indicatie: v	vanneer het commun	icatie icoor	ntje onderaan links
	verschijnt betekent dit dat de meter in communicatie status zit.				

# 8.1 Roterend display functie

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
1	Totaal actief vermogen	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	00057.52
	(het decimale schei	dingsteken va	n het kWh display kar	n verschuiven zoals hieronder)
	Het display	toont dat het	huidige totaal actief v	ermogen 57,52kWh is

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
2	Totaal reactief vermogen	XXXXX.XX of XXXXXX.X	5 bit integer, 2 bit decimaal of 6 bit integer, 1 bit decimaal	00057.52 <sup>kvarh</sup>
	(het decimale schei	dingsteken va	n het kWh display kar	n verschuiven zoals hieronder)
	vermogen 57,52kvarh is			

No.	Naam	Formaat	Omschrijving		
3	Totale reserve actief vermogen	xxxxx.xx	5 bit integer, 2 bit decimaal	<u>0</u> 005 1.5C	
	Het display toont dat het huidige totale reserve actief vermogen 57,52kWh is				

No.	Naam	Formaat	Omschrijving			
4	Totale reserve reactief vermogen	xxxxx.xx	5 bit integer, 2 bit decimaal	<u>0</u> 0021.55		
	Het display toont dat het huidige totale reserve reactief vermogen 57,52kvarh is					



No.	Naam	Formaat	Omschrijving			
5	Huidig actief vermogen	xxx.xx	3 bit integer, 2 bit decimaal	PEUU 1.52		
	Het display toont dat het huidige actieve vermogen 7,52kW is					

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	בחח		
6	Huidig meter No.	XXX	3 bit integer	UUC		
	Toont dat het huidige meter nummer 2 is					

## 8.2 Display functie met knoppen bediend

Via de knoppen op het paneel, kan je kiezen om metingen van fase 1, B of C te laten zien, 3fasige stroom, spanning, actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, power factor (cos phi), frequentie enz.

De inhoud van het LCD display toont de gegevens als volgt:

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	Tr	
1	Stroom waarde	XX.XX	2 bit integer, 2 bit decimaal	iL	<u>ü 5.ü ü</u> *
1			2 bit decimaal		

3 bit integer,	
2 Spanningswaarde XXX.X 1 bit decimaal	<b>.u</b> <sup>v</sup>

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
3	Actief vermogen	xxx.xx	3 bit integer, 2 bit decimaal	PH UU 1.52
			I	

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
4	Reactief vermogen	XXX.XX	3 bit integer, 2 bit decimaal	46005.1C <sub>kvar</sub>

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
L	Schijnbaar	XXXX.X	4 bit integer,	
Э	verniogen		I DIL DECIMAAI	

	No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
--	-----	------	---------	--------------	--



6	Cos phi van fase C	X.XX	1 bit integer, 2 bit decimaal	PF[	1.00	

No.	Naam	Formaat	Omschrijving	
7	Frequentie	XX.X	2 bit integer, 1 bit decimaal	<b><i><u><u></u></u></i></b> 5 Ü.Ü Hz

## $(\mathbf{i})$

#### Opmerking:

De aanduidingen voor actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, power factor (cos phi), huidige spanning van de A, B, C fase wordt voor iedere fase aangeduid met PA, Pb, PC, qA, qb, qC, SA, Sb, SC, PFA, PFb, PFC, UA, Ub, UC, IA, Ib, IC.

#### 8.3 Communicatie

- Communicatie interface: RS485
- Communicatie connectie mode: 2 draads (RS485+, RS485-), shielded kabel met twisted pair geleiders
- Communicatie werk mode: half-duplex
- Communicatie snelheid: 9600bps (standaard), 4800bps, 2400bps, 1200bps optioneel



Figuur 22. Schema - Vermogensmeter Communicatie



#### Ring aansluiting mode met communicatie aansluiting:



Figuur 23. Schema - Vermogensmeter communicatie met ring aansluiting

### 8.4 Aandacht

Zet geen gewicht op de vermogensmeter want dit kan leiden tot onjuiste metingen en beschadigingen.

Wanneer de vermogensmeter direct aangesloten is, lees je effectief kWh uit. Wanneer je met stroomtransfo's (CT's) werkt, moeten de gemeten waardes vermenigvuldigd worden met de factor van de stroomtransfo om de werkelijke kWh waarde te bekomen.

Bedankt om deze AlphaESS meter gebruikershandleiding te lezen. Bij problemen, kan je steeds contact nemen met info@alpha-ess.com.