


MPx終端器接続例


FalconWAVE MPx-2B



5GHz：外部アンテナ使用時は終端必要



FalconWAVE MPx-3B



5GHz：外部アンテナ使用時は終端必要

4.9GHz：外部アンテナ有無にかかわらず
終端が必要

