


スイングアップ扉の調整方法について


スイング扉は、開閉時の扉の重さ（バネの強さ）を調整することができます。




ドアバンパーの貼付け

衝撃を抑えるために、下図を参考にドアバンパー（透明なクッション材）を貼付けてください。

※貼付場所のほこりを拭き取ってから貼付けてください。



【背板(黒矢印)方向から見た金具の詳細図】




開き方 調整方法

本体後部のばね力調整ネジで、扉を保持する力を調整してください。
調整は5mmの六角レンチで行ってください。
本体後部から見て、右に回すと扉を支える力が強くなり、
左に回すと扉を支える力が弱くなります。


※5mmの六角レンチは、お客様でご用意ください。
※必要以上にばね力調整ネジを回すと、破損する恐れがあるのでおやめください。

スイングアップ扉 調整方法




高さ方向

- (1) [A]ネジを緩めます。
- (2) 下から [C]ネジを左に回すと扉が上がります。
- (3) [A]ネジを確実に締め付けます。




横方向

- (1) [C]ネジを緩めます。
- (2) 扉を左右に調整します。
- (3) [C]ネジを確実に締め付けます。



前後の傾き

- (1) [A]ネジを緩めます。
- (2) [D]ネジを左に回すと扉先端がキャビネット側に傾きます。
- (3) [A]ネジを確実に締め付けます。



扉移動量

- (1) [E]ネジを緩めます。
- (2) 扉が左右共に任意の高さで止まるようにストッパーを調整します。
- (3) [E]ネジを確実に締め付けます。